

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DRÁTOVÁ OPTICKÁ HERNÍ MÝŠ PRO PC / REF 803535



1 - PŘEDNOSTI

- Podlouhlé, ergonomické provedení myši poskytuje dlani optimální oporu, což umožňuje myš přesněji uchopit a rychleji s ní pohybovat při jakémkoliv stylu držení.
- Drátové USB připojení, podporující technologii Plug & Play, umožňuje hrát s nízkým zpožděním.
- Stiskem snadno přístupného tlačítka lze rychle upravit rozlišení senzoru myši a tím okamžitě zlepšit přesnost zaměřování.

2 - VLASTNOSTI

Senzor: optický

Rozlišení senzoru: 1200/1800/2400/3600 DPI

Tlačítek: 6

Životnost mikrospínačů: 3 miliony kliknutí

Rozhraní: USB 2.0

Frekvence dotazování: 125 Hz

Červené podsvícení

Délka kabelu: 1,5 m

Hmotnost: 100 ± 10 g

Kompatibilní s Windows XP/Vista/7/8/10/11

3 - VAROVÁNÍ

- Výrobek nerozebírejte ani nevyměňujte žádné jeho součásti.
- Výrobek nevystavujte vodě ani žádné jiné tekutině, není voděodolný.
- Dojde-li ke kontaktu výrobku s tekutinou, odpojte výrobek od zařízení, ke kterému je připojený, a přestaňte ho používat. V opačném případě by se výrobek mohl vznítit nebo vám způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před manipulací s výrobkem se ujistěte, že máte suché ruce, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti tepelného zdroje nebo ohně.
- Výrobek neumísťujte do silného magnetického pole, mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost.

4 - POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Pevně zapojte USB konektor myši do počítače.
- Ověřte, že počítač myš rozpoznal.
- Stiskem tlačítka „DPI“ upravte nastavení rozlišení senzoru (celkem čtyři různé úrovně). Tlačítka „dopředu“ a „dozadu“ na levé straně myši slouží k přechodu na následující, respektive předchozí stránku při procházení webu.
- Myš vždy používejte v souladu s uživatelskou příručkou.
- Výrobek prosím nepoužívejte v extrémních podmínkách.

5 - ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Jak řešit situace, kdy zařízení nebylo rozpoznáno, nefunguje vůbec nebo funguje nestandardně:

- Ověřte, že USB konektor myši ani USB port počítače nejsou poškozené.
- Ověřte, že USB konektor myši je pevně zapojen.
- Ověřte, že máte správně nastavenou myš v počítači.
- Odpojte myš a znovu ji zapojte.
- Restartujte počítač.

Pokud žádný z těchto návrhů nevyřešil váš problém, obraťte se prosím na prodejce.

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. www.trade-invaders.com. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhlí ani nevyrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.

Podpora a technické informace: **WWW.FREKSSANDGEEKS.FR**