

# SK UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## DRÔTOVÁ OPTICKÁ HERNÁ MYŠ

### PRE PC / REF 803535



#### 1 - PREDNOSTI

- Podlhovasté, ergonomické prevedenie myši poskytuje dlani optimálnu oporu, čo umožňuje myš presnejšie uchopiť a rýchlejšie s ňou pohybovať pri akomkoľvek štýle držania.
- Drôtové USB pripojenie, podporujúce technológiu Plug & Play, umožňuje hrať s nízkym oneskorením.
- Stlačením ľahko prístupného tlačidla je možné rýchlo upraviť rozlíšenie senzora myši a tým okamžite zlepšiť presnosť zameriavania.

#### 2 - VLASTNOSTI

Senzor: optický

Rozlíšenie senzora: 1200/1800/2400/3600 DPI

Tlačídiel: 6

Životnosť mikrosypínačov: 3 milióny kliknutí

Rozhranie: USB 2.0

Frekvencia odozvy: 125 Hz

Červené podsvietenie

Dĺžka kábla: 1,5 m

Hmotnosť: 100 ± 10 g

Kompatibilná s Windows XP/Vista/7/8/10/11

#### 3 - VAROVANIE

- Výrobok nerozoberajte ani nevymieňajte žiadne jeho časti.
- Výrobok nevystavujte vode ani žiadnej inej tekutine, nie je vodovzdorný.
- Keď dôjde ku kontaktu výrobku s tekutinou, odpojte výrobok od zariadenia, ku ktorému je pripojený, a prestaňte ho používať. V opačnom prípade by sa výrobok mohol vznietiť alebo vám spôsobiť úraz zásahom elektrickým prúdom.
- Pred manipuláciou s výrobkom sa uistite, že máte suché ruky, aby ste sa vyhli úrazu spôsobeným elektrickým prúdom.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti tepelného zdroja alebo ohňa.
- Výrobok neumiestňujte do silného magnetického poľa, mohlo by to spôsobiť jeho nefunkčnosť.

#### 4 - POKYNY K POUŽÍVANIU

- Zapojte USB konektor myši správne do počítača.
- Overte si, že počítač myš rozpoznal.
- Stlačením tlačidla „DPI“ upravte nastavenie rozlíšenia senzora (celkom štyri rôzne úrovne). Tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“ na ľavej strane myši slúžia k prechodu na nasledujúcu, respektíve predchádzajúcu stránku pri prechádzaní webových stránok.
- Myš používajte vždy v súlade s užívateľskou príručkou.
- Výrobok prosím nepoužívajte v extrémnych podmienkach.

## 5 - RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ako riešiť situácie, kedy zariadenie nebolo rozpoznané, nefunguje vôbec alebo funguje neštandardne:

- Overte si, že USB konektor myši ani USB port počítača nie sú poškodené.
- Overte si, že USB konektor myši je správne zapojený.
- Overte si, že máte správne nastavenú myš v počítači.
- Odpojte myš a znova ju zapojte.
- Reštartujte počítač.

Pokiaľ žiaden z týchto návrhov nevyriešil váš problém, kontaktujte prosím predajcu.

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. [www.trade-invaders.com](http://www.trade-invaders.com). Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Uvedení vlastníci tento výrobok nenavrhl ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.

Podpora a technické informácie: **[WWW.FREAKSANDGEEKS.FR](http://WWW.FREAKSANDGEEKS.FR)**