



SK | UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA – BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE PS4

Vlastnosti výrobku:

- Beždrôtové pripojenie: Bluetooth
- Spôsob nabíjania: kábel Micro USB
- Batéria: vysoko kvalitná nabíjateľná lítium-polymérová s kapacitou 600 mAh
- Zvuk: vstavaný reproduktor
- Mikrofón/Slúchadlá: 3,5mm zdieľka
- Dotykový panel: iba funkcia tlačidla
- Vibrácie: dva vibračné motorčeky
- Kompatibilita: plne kompatibilný s PS4

Ovládanie:

Zapnutie

Ak chcete ovládač zapnúť, podržte jednu sekundu tlačidlo „Domov“.

Vypnutie

Ak je ovládač odpojený od konzoly a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo „Domov“ na jednu sekundu.
Ak je ovládač pripojený ku konzole a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo „Domov“ na desať sekúnd.

Funkcie:

Ovládač v hrách plne podporuje všetky funkcie, vrátane digitálnych a analógových tlačidiel, farebné LED svetelné lišty a vibrácií.

Farebné rozlíšenie LED svetiel:

Režim hľadania: blikajúce biele svetlo

Odpojené: stále biele svetlo

Viac hráčov: hráč 1 = modré, hráč 2 = červené, hráč 3 = zelené, hráč 4 = ružové svetlo

Režim spánku: blikajúce oranžové svetlo

Nabíjanie v pohotovostnom režime: stále oranžové svetlo označuje nabíjanie, po úplnom nabití svetlo zhasne

Nabíjanie počas hrania/pri prepojení: stále modré svetlo

Pri hraní: svetlo zodpovedajúce hernej situácii

Pripojenie ku konzole:

Prvé použitie:

Pripojte ovládač ku konzole PS4 pomocou USB nabíjacieho kábla a stlačte tlačidlo „Domov“.

- Ovládač budete musieť spárovať pri jeho prvom použití, alebo keď ho neskôr budete chcieť použiť s iným systémom PS4. Ak chcete používať dva alebo viacej ovládačov, musíte spárovať každý z nich.
- Potom, čo ovládač spárujete, môžete USB kábel odpojiť a ďalej používať ovládač bezdrôtovo. Je možné používať až štyri ovládače súčasne. Keď stlačíte tlačidlo „Domov“, svetelná lišta sa rozsvieti vo farbe, ktorá vám bola pridelená. Prvému pripojenému ovládači je priradená modrá farba, ďalším ovládačom potom červená, zelená a ružová.

Opätovné pripojenie ku konzole:

Zapnite konzolu a potom podržaním tlačidla „Domov“ na jednu sekundu zapnete ovládač. Ovládač sa automaticky pripojí ku konzole.

Prebudenie ovládača:

Ovládač sa prepe do režimu spánku po tridsiatich sekundách v režime hľadania alebo po desiatich minútach nečinnosti pri pripojení ku konzole. Ak ho chcete prebudiť, podržte na jednu sekundu tlačidlo „Domov“.

Pripojenie slúchadiel s mikrofónom:

Ak chcete v hre komunikovať s ostatnými hráčmi, zapojte slúchadlá s mikrofónom do stereofónnej zdieľky v ovládači určenej pre konektor slúchadiel.

Zdieľanie herných zážitkov na internete:

Stlačte tlačidlo „SHARE“ a zvolte spôsob, akým chcete zdieľať svoj herný zážitok na internete. (Postupujte podľa pokynov na obrazovke.)

Pokyny k aktualizácii firmwaru:

Ak sa ovládač často odpojuje, bude možno potrebné ho aktualizovať. Aktualizačný nástroj s najnovším firmwarom je možné stiahnuť z nášho webu www.freaksandgeeks.fr.

Pri aktualizácii firmwaru pomocou počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1

Spustíte stiahnutý aktualizáčný nástroj.

Krok 2

Pri vypnutom ovládači stlačte zároveň tlačidlo „dole“ na smerovom ovládači a \triangle a podržte ich.

Krok 3

Zatiaľ čo stále držíte tlačidlo „dole“ na smerovom ovládači a \triangle , pripojte ovládač k počítaču nabíjacím káblom.

Krok 4

V aktualizáčnom nástroji zvolte „BT“ a kliknite na „Update“.

Krok 5

V prípade úspešnej aktualizácie sa zobrazí „PASS“. Potom môžete aktualizáčný nástroj zavrieť. Pokiaľ sa aktualizácia nepodarila, skúste to znova.

Varovanie:

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s nim nemanipulujte mokrymi alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojovaní kábla neťahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.



Informácie a technická podpora: WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks & Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. www.trade-invaders.com. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Títo vlastníci tento výrobok nenavrhlí ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.