

# Uživatelská příručka

Pro Evercade VS, VS-R, PC, Mac a Steam

## **CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

KOMPATIBILNÍ S PLATFORMAMI EVERCADE VS, VS-R, PC, MAC A STEAM

Mějte prosím na paměti, že ovládací prvky se mohou na jednotlivých platformách lišit. V případě potřeby si proto prosím nezbytné informace dohledejte v odpovídajících materiálech.

### **JAK POUŽÍVAT:**

1. USB konektor tohoto ovladače zasuňte pevně do příslušného portu herní konzole Evercade VS-R (nebo jiného podporovaného zařízení).
2. Pomocí směrového ovladače ovládejte ve hrách pohyb a pomocí akčních tlačítek provádějte činnosti.

### SMĚROVÝ OVLADAČ

START

X

Y

SELECT

MENU

A

B

L2

R2

L1

R1

Potřebujete-li pomoc, obraťte se na  
[support@evercade.co.uk](mailto:support@evercade.co.uk)

[www.evercade.co.uk](http://www.evercade.co.uk)

Vyrobena v Číně

**CZ: VAROVÁNÍ:** Kabel tohoto výrobku představuje pro dítě potenciální nebezpečí. Aby se nehlídané dítě nemohlo do tohoto kabelu zaplést a uškrtit se, neumísťujte výrobek tam, kde by na něj mohlo dosáhnout.