

Užívateľská príručka

Pre Evercade VS, VS-R, PC, Mac a Steam

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KOMPATIBILNÝ S PLATFORMAMI EVERCADE VS, VS-R, PC, MAC A STEAM

Majte, prosím, na pamäti, že ovládacie prvky sa môžu na jednotlivých platformách líšiť. V prípade potreby si preto, prosím, nevyhnutné informácie dohľadajte v zodpovedajúcich materiáloch.

AKO POUŽÍVAŤ:

1. USB konektor tohto ovládača zasuňte pevne do príslušného portu hernej konzoly Evercade VS-R (alebo iného podporovaného zariadenia).
2. Pomocou smerového ovládača ovládajte v hrách pohyb a pomocou akčných tlačidiel vykonávajte činnosti.

SMEROVÝ OVLÁDAČ

START

X

Y

SELECT

MENU

A

B

L2

R2

L1

R1

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na
support@evercade.co.uk

www.evercade.co.uk

Vyrobené v Číne

SK: VAROVANIE: Kábel tohto výrobku predstavuje pre dieťa potenciálne nebezpečenstvo. Aby sa nestrážené dieťa nemohlo do tohto kábla zaplietť a uškrtiť sa, neumiestňujte výrobok tam, kde by naň mohlo dosiahnuť.