

## MODEL A11

Nabíjací port USB-C  
Tlačidlo OPTIONS  
Pravá páčka  
Tlačidlo HOME  
Ľavá páčka  
Smerový ovládač  
Tlačidlo SHARE  
Dotykový panel

**SK**

### UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA – BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE PS4

#### Vlastnosti výrobku:

- Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
- Spôsob nabíjania: kábel s konektormi USB-A a USB-C
- Batéria: nabíjateľná lítium-polymérová batéria s kapacitou 500 mAh
- Zvuk: bez vstavaného reproduktora
- Mikrofón/Slúchadlá: 3,5mm stereofónna zdierka
- Dotykový panel: len s funkciou tlačidla
- Vibrácie: dva vibračné motorčeky
- Kompatibilita: PS4 / iOS / Android / PC XInput (drôtové pripojenie) / PS3 (drôtové pripojenie)

#### Ovládanie:

##### Zapnutie

Ak chcete ovládač zapnúť, podržte jednu sekundu tlačidlo HOME.

##### Vypnutie

Ak je ovládač odpojený od konzoly a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo HOME jednu sekundu.

Ak je ovládač pripojený ku konzole a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo HOME desať sekúnd.

#### Ovládanie:

Ovládač plne podporuje všetky funkcie v hrách, vrátane digitálnych a analógových tlačidiel, farebného LED ukazovateľa a vibrácií.

#### Pripojenie ku konzole PS4:

Prvé použitie:

Pripojte ovládač ku konzole PS4 pomocou priloženého USB nabíjacieho kábla a stlačte tlačidlo HOME.

- Ovládač budete musieť spárovať pri prvom použití a pri ďalšom použití ovládača s iným systémom PS4. Ak chcete používať dva alebo viacej ovládačov, musíte spárovať každý z nich.
- Potom, čo ovládač spárujete, môžete USB kábel odpojiť a ďalej používať ovládač bezdrôtovo.

Je možné používať až štyri ovládače súčasne. Keď stlačíte tlačidlo HOME, LED ukazovateľ sa rozsvieti farbou, ktorá vám bola pridelená. Prvému pripojenému ovládači je priradená modrá farba, ďalším ovládačom potom červená, zelená a ružová.

#### Opätovné pripojenie ku konzole PS4:

Zapnite konzolu a potom podržaním tlačidla HOME jednu sekundu zapnete ovládač. Ovládač sa automaticky pripojí ku konzole.

### **Prebudenie ovládača:**

Ovládač sa prepne do režimu spánku po tridsiatich sekundách v režime hľadania alebo pri pripojení ku konzole po desiatich minútach nečinnosti. Ak ho chcete prebudiť, podržte tlačidlo HOME jednu sekundu.

### **Pripojenie slúchadiel s mikrofónom:**

Ak chcete v hre komunikovať s ostatnými hráčmi, zapojte slúchadlá s mikrofónom do stereofónnej zdierky v ovládači určenej pre konektor slúchadiel.

### **Zdieľanie herných zážitkov na internete:**

Stlačte tlačidlo SHARE a zvolte spôsob, akým chcete zdieľať svoj herný zážitok na internete. (Postupujte podľa pokynov na obrazovke.)

### **Konzola PS3:**

Pripojte ovládač ku konzole PS3 pomocou priloženého USB nabíjacieho kábla a stlačte tlačidlo HOME. V prípade konzoly PS3 je dostupné len drôtové pripojenie.

### **Zariadenie s iOS a Androidom:**

Otvorte nastavenie Bluetooth na vašom mobilnom zariadení a potom dve sekundy podržte na ovládači tlačidlá SHARE + HOME. Ťuknutím na položku „DUALSHOCK 4 Wireless Controller“ spustíte párovanie. Po úspešnom pripojení sa LED ukazovateľ (tlačidlo HOME) rozsvieti modrou farbou.

### **PC s Windows:**

Drôtové pripojenie: Pripojte ovládač k počítaču pomocou priloženého USB nabíjacieho kábla. Ovládač je zariadenie typu Plug & Play, jeho softwarový ovládač sa preto nainštaluje automaticky. Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth: Otvorte menu „Nastavenie Bluetooth a ďalších zariadení“, kliknite na tlačidlo „Pridať zariadenie“ a zvolte „Bluetooth“. Potom stlačte na ovládači tlačidlá SHARE + HOME a kliknutím na položku „Wireless Controller“ na počítači spustíte proces párovania. V prípade úspešného pripojenia zostane LED ukazovateľ (tlačidlo HOME) svietiť.

### **Pokyny k aktualizácii firmwaru:**

Ak sa ovládač často odpojuje, bude pravdepodobne nutné aktualizovať jeho firmware. Aktualizačný nástroj s najnovším firmwarom je možné stiahnuť z nášho webu [www.freaksandgeeks.fr](http://www.freaksandgeeks.fr).

Aktualizáciu firmwaru vykonajte prosím na počítači podľa pokynov uvedených na vyššie uvedenom webe.

### **Varovanie:**

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s nim nemanipulujte mokrymi alebo masnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojovaní kábla neťahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.

- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzénu alebo alkoholu.

### **Regulačné informácie:**

Nakladanie s vyradenými batériami a elektroodpadom

Tento symbol na výrobku, jeho batérii alebo obale znamená, že s týmto výrobkom a jeho batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Miesto toho by ste takýto odpad mali zaniest' na príslušné zberné miesto za účelom jeho recyklácie. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a predchádzať potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s týmto odpadom v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach. Ďalšie informácie o nakladaní s batériami a elektroodpadom si prosím vyžiadajte u vášho miestneho úradu, spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektroodpadu alebo v obchode, v ktorom ste tento výrobok zakúpili. V tomto výrobku je použitá lítium-polymérová batéria.

Skrátené EU prehlásenie o zhode:

Trade Invaders týmto prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s požiadavkami a nariadeniami smernice 2014/30/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na našom webe [www.freaksandgeeks.fr](http://www.freaksandgeeks.fr).

Spoločnosť: Trade Invaders S.A.S.

Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630

Krajina: Francúzsko

Telefónne číslo: +33 4 67 00 23 51

Prevádzkové rádiové frekvenčné pásmo modelu A11 a zodpovedajúci maximálny výkon sú nasledujúce: Bluetooth LE 2402 MHz – 2480 MHz, 0 dBm (EIRP)