



RIG

600 PRO HS

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Obsah



Prispôsobenie	3
Pripojenie	4
Pripojenie k PS5	4
Pripojenie k PS4	4
Pripojenie k PC	4
Pripojenie k Nintendo Switch	4
Nabíjanie slúchadiel	5
Zapnutie a vypnutie	6
Nastavenie hlasitosti	6
Stlmenie mikrofónu	6
Bezdrôtové režimy	6
• Herný režim	6
• Duálny režim	6
• Bluetooth režim	6
Ako prepínať medzi režimami?	6
Ako spárovať slúchadlá?	7
• Pomocou USB-C adaptéra	7
• Pomocou Bluetooth	8
Multifunkčné tlačidlo	8
Ako vyladiť nastavenie slúchadiel?	9
Bezpečnosť	9
Podpora	10

I Prispôsobenie

Zacvaknite ľavú a pravú mušľu do hlavového mosta tak, aby vám slúchadlá čo najlepšie sedeli a mohli vám čo najkvalitnejšie sprostredkovať zvuk.

Posunutím mušlí sa hlavový most dokáže prispôbiť trom veľkostiam hlavy (malé, stredné a veľké).


Ak chcete zmeniť pozíciu mušle, zatlačte na jej vyčnievajúcu časť a vyberte mušľu z hlavového mosta.



I Pripojenie


Pripojenie k PS5

Pripojte adaptér k USB-C portu vašej PS5.



Pripojenie k PS4

1. Pripojte adaptér pomocou redukcie z USB-C na USB-A k USB portu vašej PS4.



2. Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, pozrite sa do príslušnej užívateľskej príručky.

Pripojenie k PC

1. Pripojte adaptér k USB-C portu vášho stolného počítača alebo notebooku.



Ak na vašom PC nemáte USB-C port, budete musieť použiť redukciu z USB-C na USB-A.

Pripojenie k Nintendo Switch

1. Adaptér môžete pripojiť priamo k USB-C portu vašej konzoly.
2. Ak je konzola umiestnená v dokovacej stanici, musíte na pripojenie adaptéra ku stanici použiť redukciu z USB-C na USB-A.

I Nabíjanie slúchadiel

Používajte iba kábel dodávaný so slúchadlami a slúchadlá nabíjajte priamo z konzoly alebo počítača.

Úplné nabitie slúchadiel trvá približne dve hodiny.


LED kontrolka na slúchadlách informuje o stave batérie nasledovne:

Červené LED svetlo – nízka úroveň a batéria sa nabíja.

Žlté LED svetlo – stredná úroveň a batéria sa nabíja.

Zelené LED svetlo – vysoká úroveň a batéria sa nabíja.

Zhasnuté LED svetlo – batéria je úplne nabitá.



I Zapnutie a vypnutie

Stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie.

I Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť pomocou kolieska na ovládanie hlasitosti. Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti budete počuť zvukové upozornenie.

I Stlmenie mikrofónu

Mikrofón je možné stlmiť jeho zaklopením do mušle, a preto:

- Ak je rameno mikrofónu dole, je mikrofón aktívny.
- Ak je rameno mikrofónu hore, je mikrofón stlmený.

I Bezdrôtové režimy


Slúchadlá disponujú tromi rôznymi režimami komunikácie:

- Herný režim:
V tomto režime komunikujú slúchadlá iba prostredníctvom USB-C adaptéra. Bluetooth spojenie je vypnuté, a preto nebudete pri hraní vyrušovaní.
- Duálny režim:
V tomto režime sú slúchadlá pripojené súčasne k USB-C adaptéru a Bluetooth zariadeniu.
V prípade prichádzajúceho hovoru bude zvuk prenášaný prostredníctvom USB-C adaptéra pozastavený a vy budete počuť volajúceho.
- Bluetooth režim:
V tomto režime komunikujú slúchadlá iba s Bluetooth zariadením.

Ako prepínať medzi režimami?


Ak chcete prepnúť z jedného režimu na druhý, stlačte jedenkrát tlačidlo pre voľbu režimu (viď nákres na nasledujúcej strane).

Po troch stlačeniach sa slúchadlá vrátia späť k prvému režimu.



Pre preskočenie nasledujúceho režimu stlačte dvakrát tlačidlo pre voľbu režimu.

I Ako spárovať slúchadlá?



- Pomocou USB-C adaptéra:
Slúchadlá sú už z výroby spárované s priloženým USB-C adaptérom. Ak by ste potrebovali slúchadlá z nejakého dôvodu spárovať znovu, presvedčte sa, že sú splnené nasledujúce požiadavky:
 - USB-C adaptér je pripojený ku konzole alebo počítači.
 - Slúchadlá sú vypnuté.

Stlačte a po dobu dlhšiu ako šesť sekúnd podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, kým nebudete počuť hlasové oznámenie: „Pairing USB“ (párovanie USB). LED kontrolka na slúchadlách bude počas párovania blikať fialovo.

V prípade úspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie:

- „Connected“ (pripojené) v hernom režime.
- „USB connected“ (USB pripojené) v duálnom režime.

V prípade neúspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie: „USB pairing failed“ (párovanie USB zlyhalo).

V takomto prípade párovanie zopakujte a predtým sa uistite, že sú splnené vyššie uvedené požiadavky.

- Pomocou Bluetooth:
Ak chcete spárovať slúchadlá s Bluetooth zariadením, presvedčte sa, že sú slúchadlá zapnuté.
 - Stlačte a po dobu dlhšiu ako šesť sekúnd podržte tlačidlo pre voľbu režimu, kým nebudete počuť hlasové oznámenie: „Pairing Bluetooth“ (párovanie Bluetooth). LED kontrolka na slúchadlách bude počas párovania blikáť modro.
 - V Bluetooth zariadení otvorte „Nastavenie“, prejdite do nastavenia Bluetooth a zapnite pripojenie pomocou Bluetooth.
 - V zozname dostupných zariadení nájdite slúchadlá RIG 600 PRO a kliknite na nich.

V prípade úspešného spárovania uvidíte správu na svojom zariadení a zároveň budete počuť v slúchadlách hlasové oznámenie:

- „Connected“ (pripojené) v Bluetooth režime.
- „Bluetooth connected“ (Bluetooth pripojené) v duálnom režime.

V prípade neúspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie: „Bluetooth pairing failed“ (párovanie Bluetooth zlyhalo).

V takomto prípade vypnite vo svojom Bluetooth zariadení pripojenie pomocou Bluetooth, vypnite slúchadlá a párovanie zopakujte.

Upozornenie: V duálnom režime sú slúchadlá spárované s dvoma zariadeniami (USB-C adaptérom a Bluetooth zariadením), komunikácia však v každom okamihu prebieha iba prostredníctvom jedného z nich.

Keď napríklad prijmete prichádzajúci hovor, komunikácia s USB-C adaptérom bude pozastavená a vy budete počuť volajúceho.

Po skončení hovoru sa slúchadlá automaticky prepnú späť na USB-C adaptér.

I Multifunkčné tlačidlo

Krátkym stlačením tohto tlačidla môžete:

- Spustiť alebo pozastaviť prehrávanie mediálneho obsahu z pripojeného zariadenia.
- Prijatť prichádzajúci hovor v prípade, že máte aktivované Bluetooth pripojenie.

Slúchadlá si pamätajú posledné pripojené Bluetooth zariadenie, takže potom čo zariadenie pripojíte, budú si ho slúchadlá pamätať, aj keď budete prepínať medzi jednotlivými režimami alebo slúchadlá vypnete/zapnete.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu šiestich sekúnd môžete:

- Aktivovať hlasového asistenta v zariadení pripojenom pomocou Bluetooth.
- Odmietnuť prichádzajúci hovor.

I Ako vyladiť nastavenie slúchadiel?

Ak sa chcete do nastavenia slúchadiel ponoriť hlbšie, stiahnite si sprievodnú aplikáciu RIG 600 PRO Navigator z Obchodu Play (na zariadeniach s operačným systémom Android) alebo obchodu App Store (na zariadeniach s operačným systémom iOS).

Táto aplikácia vám umožní:

- Rýchlo upravovať až tri zvukové profily v klasickom režime alebo detailnejšie v režime expert:
 - Nastaviť zisk mikrofónu.
 - Nastaviť úroveň monitorovania mikrofónu.
 - Aktivovať ochranu sluchu obmedzujúcu maximálnu hlasitosť slúchadiel.
 - Upraviť nastavenie ekvalizéru (vrátane možnosti vyberať z niekoľkých predpripravených nastavení).
 - Určiť predvolený režim komunikácie po zapnutí slúchadiel.
 - Vypnúť vybrané zvukové upozornenia a hlasové oznámenia pri používaní slúchadiel.
- Zobrazíť si sprievodcu vysvetľujúceho, ako aplikácia a slúchadlá fungujú.
- Otestovať slúchadlá pomocou testovacieho režimu pre overenie toho, či všetky tlačidlá, mikrofón a reproduktory v mušliach fungujú tak, ako by mali.
- Vybrať jazyk hlasových oznámení (zo šiestich podporovaných jazykov).
- Nastaviť dobu, po ktorej dôjde k automatickému vypnutiu slúchadiel v prípade, ak sa zastaví všetka komunikácia medzi slúchadlami a USB-C adaptérom alebo Bluetooth zariadením.
- Získať dôležité informácie o slúchadlách a pripojenom Bluetooth zariadení.
- Získať podporu pomocou často kladených otázok a od nášho oddelenia zákazníckych služieb.

I Bezpečnosť

Pred použitím vašich nových slúchadiel si prosím prečítajte nasledujúcu časť o bezpečnosti, obsahujúcu dôležité bezpečnostné a zákonom vyžadované informácie, ako aj informácie o nabíjaní a batérii.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za batériu nesprávneho typu.

- Batéria nesmie byť vystavená extrémne vysokej ani nízkej teplote alebo nízkemu tlaku vzduchu pri používaní, skladovaní, alebo preprave vo vysokej nadmorskej výške.
- Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.

- Vhodenie batérie do ohňa či jej vloženie do rozohriatej rúry alebo jej rozdrvenie či rozrezanie môže spôsobiť jej výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Slúchadlá a adaptér by sa nemali pripájať k napájaciemu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W (tzn. napríklad napätie 5 V a jednosmerný prúd 3 A).

I Podpora

Spoločnosť Nacon poskytuje obmedzenú záruku v dĺžke jedného roka (v Severnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande), dvoch rokov (v Európskej únii a Spojenom kráľovstve) alebo jedného roka (vo všetkých ostatných krajinách a oblastiach). Majte prosím na pamäti, že s ohľadom na zákony štátu alebo krajiny, v ktorej ste si výrobok zakúpili, môžete mať aj ďalšie práva. Vrelo vám odporúčame, aby ste si v záujme preukázania dátumu nákupu tohto výrobku uschovali doklad o jeho kúpe. Záručné podmienky nájdete na našom webe

www.nacongaming.com



E-mail: **support@nacongaming.com**

PREHLÁSENIE O ZHODE

SK. Nižšie uvedené hodnoty ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu (EIRP) a frekvenčného pásma vzťahujúce sa k tomuto výrobku sú v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 PRO - <13 dBm

Frekvenčné pásmo: 2,402–2,480 GHz



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu 1,9 wattu, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a 2,5 wattu potrebného na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /
DISTRIBUTEURS :**

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,
España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

Flex Sea Gaming Pte. Ltd.
Terrasse
33 Terrasse Lane 02-72
Singapore 544780

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.
com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com

SINGAPORE david@flexseagaming.com
Tel. : +65 88045198



RIG

RIGGAMING.COM

Licencované pre predaj v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Austrálii, Novom Zélande, Spojených štátoch a Kanade. Vyrobila spoločnosť Nacon.

Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.